

Användarmanual




Installation

Steg 1
Du har fått en aktiveringslänk av oss via mail.
Klicka på den och skapa ett konto.



Steg 2
Surfa in på websidan www.ixon.com och logga in. Efter du loggat in klickar du på ikononen som är rödmarkerad. Sedan klickar du på "Lägg till på hemskärmen".



Steg 3
Webappen finns nu på din telefon. Klicka på appen Rawkoll för att öppna.



Appen

Hemskärmen
*Högst upp ser du en bild som du själv valt.
Nedan följer 9st ikoner.
Beskrivning uppe från vänster.*

Hemma/Borta
Växlande knapp som indikerar om du är i hemma eller bortaläge.
Grön ikon = hemma, Röd ikon = borta.

Larm
Hänvisning till Larmsida

Inställningar
Hänvisning till Inställningar

Elförbrukning
Hänvisning till Elförbrukningssida


Temperatur
Hänvisning till Temperatursida

Övriga ikoner är tillval som anpassas efter efter kunds behov.

Tillvalsfunktioner:
Säkerhetskamera
Elbilsladdning
Belysningsstyrning




Larm
Tid: Visar datum,månad, år, timme, minut.
Meddelande: Visar vilken larmtyp det är.



Appen


Inställningar

Överst: Inställningar för hemma/borta läge
Mitten: Inställningar Larmgräns
Nederst: Inställningar Varningar



Appen

Inställningar Varningar




Inställningar för hemma/borta läge

Timme: Lägst siffra (01) är då elpriset är som billigast. Högst siffra (12) är då elpriset är som dyrast.
Sol: Visar hur mycket huset värms under den timmen (06:00-18:00).
Måne: Visar hur mycket huset värms under den timmen (18:00-06:00).
Gul blix: Visar hur elpriset är under den timmen (06:00-18:00).
Blå blix: Visar hur elpriset är under den timmen (18:00-06:00).



Elförbrukning

Mätare: Visar vilken elmätare som berörs.
Ström: Visar mA.
Energi: Visar hur mycket kWh som förbrukas.



Inställningar Larmgräns

Rum: Visar vilket rum som berörs
Larm lågtemp: Visar vilken temp som är gräns för när du ska få larm.
Larm fukt: Visar vilken fukt% som är gräns för när du ska få larm.



Temperatur

Rum: Visar vilket rum som berörs.
Vatten: Visar vilken fukt % som är i rummet.
Temp: Visar vilken temperatur det är i rummet.
Eld: Visar hur mycket energi som förbrukas.





+46 70-305 24 10



[FACEBOOK.SE/RAWKOLLSE](https://facebook.se/rawkollse)



INFO@GRYNINGSTEKNIK.SE